

XP3

Kratka navodila za uporabo



Kazalo

1. Spoznajte napravo	3
2. Polnjenje baterije	4
3. Osnovne nastavitve naprave.....	4
4. Nastavitve	5
5. Imenik.....	6
6. Prvi klic	7
7. Pošiljanje SMS sporočila	7
8. Orodja.....	7

1. Spoznajte napravo



1. Slušalka
2. Zaslona
3. PTT tipka
4. Funkcijska tipka (funkcije so prikazane na zaslonu)
5. Priključek za polnilnik
6. Mikrofon
7. Priključek za slušalke



8. Zvočnik
9. Pokrovček baterije
10. Fotoaparata

Opomba: PTT funkcija je podprta s strani operaterja. Za uporabo storitve prosimo kontaktirajte svojega operaterja.

2. Polnjenje baterije

Priložene baterije so delno napolnjene. Proizvajalec priporoča, da pred prvo uporabo naprave baterijo polnite 4 ure.

- Hišni polnilnik priključite v električno vtičnico (220V)
- Napravo priključite na hišni polnilnik na bočni spodnji strani naprave

Opomba: v kolikor želite, da vas naprava zvočno obvesti, ko je baterija napolnjena pritisnite

Menu > Quick settings > Normal > Personalize > Battery alert > On.

3. Osnovne nastavitve naprave

Varnostne nastavitve

- Da bi nastavili zaščito s PIN-om pritisnite **Menu > Settings > Security settings > PIN code > On > OK.** Po nastavitvi te funkcije bo vsakič, ko boste napravo vključili, zahtevan vnos pravičnega PIN-a.
- Da bi spremenili PIN pritisnite **Menu > Settings > Security Settings > Change Code > OK.**

Nastavitve datuma in ure

Za namestitev ure in datuma pritisnite **Menu > Settings > Date and time > OK.**

Avtomatsko zaklepanje tipkovnice

- Pritisnite **Menu > Settings > Phone settings > Auto keypad lock > OK**.
- Tipkovnico lahko prav tako zaklenete tudi z daljšim pritiskom na * (zvezdico).

Izklop vseh zvokov (silent mode)

V tem načinu delovanja so zvočna obvestila o dohodnem klicu, alarmu, SMS-u, statusu baterije izključene.

Da bi aktivirali to funkcijo pritisnite **Menu > Quick settings > Silent > OK > Enable**.

4. Nastavitve

Spreminjate lahko razne nastavitve naprave. Pritisnite **Menu > Settings > OK** za dostop do nastavitvev.

Nastavitve dohodnega klica

- Pritisnite **Ringer settings > OK > Incoming calls > OK > Colleague > OK**.
- Izberite med klasičnimi melodijami, ki se nahajajo v napravi ali lastnimi melodijami in pritisnite **OK** in **Exit**.

Nastavitve naprave

- Pritisnite **Phone Settings > OK** in spremenite ponujeno.

Nastavitve omrežja

Pritisnite **Menu > Settings > Network settings > OK**.

5. Imenik

Za dostop do imenika na začetnem zaslonu pritisnite **Phonebook > Menu > Phonebook icon > Select**.

Vnos novega kontakta

- Izberite spomin naprave kamor želite shraniti številko kontakta. Na začetnem zaslonu izberite **Phonebook > s kurzorjem se premaknite do Select memory > OK**.
- Izberite SIM kartico ali napravo, odvisno kam želite shraniti številko in nato pritisnite **OK** in **Exit**.
- Pritisnite **Add New > OK**. Vnesite ime in številko kontakta in izberite **Save**.

Spreminjanje podatkov o kontaktu

Na začetnem zaslonu pritisnite **Phonebook > View list > OK > Option > Edit > OK > Save**.

Brisanje kontakta

Na začetnem zaslonu pritisnite **Phonebook > View list > OK > Option > Delete > OK**.

6. Prvi klic

- S tipkami vnesite številko in pritisnite tipko **Send**.
- Za klicanje kontakta iz Imenika pritisnite **Phonebook > Search > OK** ali **Phonebook > View list > OK**. In nato **Option > Dial > OK**.

7. Pošiljanje SMS sporočila

- Pritisnite **Menu > Messages > SMS > Write message > OK**.
- Za dodajanje kontaktov iz Imenika pritisnite **Menu > Select > Exit**.
- Po vnosu teksta sporočila pritisnite **Menu > Sent now > OK**.

8. Orodja

Organizator / koledar

Za dostop do Organizatorja pritisnite **Menu > Tools > Organizer > OK > Option > New > Meeting > OK**.

Alarm

Za nastavitve alarma pritisnite **Menu > Tools > Alarm clock > OK**.

Pooblašteni distributer:



EUROVISION, d.o.o.

Pot k sejmišču 30

SI - 1231 Ljubljana

T: 01 564 22 33

F: 01 564 22 31

E: info@eurovision.si

S: www.eurovision.si

